



КУХОННІ ВАГИ



SKE 205A



SKE 2050

Інструкція по експлуатації


**Дякуємо Вам за придбання даного виробу.
Щоб забезпечити його нормальне використання, рекомендуємо
уважно та повністю прочитати цю інструкцію.**

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОСОБЛИВОСТІ

1. Ваги вказують об'єм води та молока.
2. Можливі дві системи вимірювання ваги (грами та фунти).
3. Можливі дві системи вимірювання об'єму (мілілітри та пінти).
4. Низький рівень енергоспоживання/індикатор перевантаження.
5. Висока точність вимірювання.
6. 3 функцією тари.
7. Автовідключення.


БАТАРЕЯ



Літієва батарея 1 шт. (CR2032)

Будь ласка, видаліть ізоляційний лист з контактів батареї перед використанням, дотримуватись полярності.

ЗАМІНА БАТАРЕЇ




1. Відкрийте кришку відсіку батареї на задній стороні вагів.
2. Відігніть маленьку чорну кнопку назовні, тоді батарея вийде. Будьте уважні, не погніть контакт.
3. Встановіть нову батарею, поставивши один бік батареї під контакт, а потім натисніть на інший бік.


РК-ДИСПЛЕЙ




РЕЖИМ РОБОТИ



Режим зважування




Режим зважування молока



Режим зважування води


КНОПКА СИСТЕМ ВИМІРЮВАННЯ



У нижній частині корпусу вагів знаходиться кнопка переключення, вона показана на малюнку.

ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ ОДИНИЦЬ ВАГИ

Якщо шкала з обома системами вимірювання: метричною (G, ML) або імперичною (LB, fl), натисніть кнопку «MODE», щоб обрати режим роботи (зважування, об'єм молока, об'єм води), потім натисніть кнопку  для переключення між двома системами.




- При установці G, як одиниці ваги, одиниця об'єму буде «мл»;
- При установці LB, як одиниці ваги, одиниця об'єму буде «fl».

Примітка: система вимірювання приладу залежить від місцевості продажу або вимог постачальника.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОЧАТОК ЗВАЖУВАННЯ



1. РЕЖИМИ ЗВАЖУВАННЯ

А. Встановіть ваги на тверду і плоску поверхню.


В. Поставте чашу (якщо використовується) перед включенням.

С. Натисніть кнопку «ON/OFF», щоб увійти у режим зважування.

Д. Дочекайтеся поки дисплей покаже всю інформацію.

Е. Завантажте продукти у чашу, дисплей покаже вагу.

Ф. Якщо Ви зважуєте воду або молоко, оберіть відповідний режим, натиснувши кнопку «MODE». Об'єм буде показаний на дисплеї.



2. РЕЖИМ ВІДОБРАЖЕННЯ ОБ'ЄМУ

А. Встановіть ваги на тверду і плоску поверхню.

В. Натисніть кнопку «ON/OFF», щоб включити ваги.

С. Дочекайтесь доки дисплей покаже «0», та натисніть кнопку «MODE», щоб обрати режими «Вода» або «Молоко».

Д. Поставте чашу з рідиною на платформу вагів.

Е. Натисніть кнопку «ZERO», щоб скинути показник дисплея на «0».

Ф. Перелийте рідину у чашу, дисплей покаже об'єм рідини.


Г. Натисніть кнопку «MODE», щоб обрати режим зважування.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

«НУЛЬ» АБО «ФУНКЦІЯ ТАРА»

Ця функція дозволяє зважувати різні продукти в послідовному порядку, не прибираючи попередню порцію продуктів з вагів.

Покладіть першу порцію продуктів на ваги. Потім натисніть кнопку «ZERO», щоб скинути показник дисплея на «0» перед додаванням наступного продукту. Ви можете повторити цю операцію, щоб продовжувати додавати продукти для зважування.



РЕЖИМ 1. Функція «Нуль»


Ця функція використовується, коли загальна вага всіх продуктів менше 4% від максимальної ваги зважування. (4% = 80 г при максимальній вазі зважування 2 кг або 200 г при максимальній вазі зважування 5 кг). Кожного разу при натисканні на кнопку «ZERO» на дисплеї буде відображатися «-----» або «0g». «-----» означає, що вага нестабільна, будь ласка, почекайте. У лівому нижньому куті дисплея з'явиться символ «0g» або «0», який вказує на те, що використовується функція «Нуль». Максимальна вага лишається незмінною.

РЕЖИМ 2. Функція «Тара»


Ця функція використовується, коли загальна вага всіх продуктів перевищує 4% від максимальної ваги зважування. (4% = 80 г при максимальній вазі зважування 2 кг або 200 г при максимальній вазі зважування 5 кг). Кожного разу при натисканні на кнопку «ZERO» на дисплеї буде відображатися «-----» або «0g». «-----» означає, що вага нестабільна, будь ласка, почекайте. У лівому нижньому куті дисплея з'явиться символ «0g» або «0», який вказує на те, що використовується функція «Тара». Максимальна вага зважування зменшується на загальну вагу всіх продуктів на вагах.

За цієї умови:

Натиснувши «ZERO», Ви можете побачити загальну вагу всіх продуктів. Якщо Ви хочете зважити додатково, просто натисніть «ZERO» ще раз і дисплей обнулиться.




АВТОМАТИЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ



Автовідключення відбувається, якщо дисплей показує «0», або показує одну і ту ж вагу більше 2 хвилин.


РУЧНЕ ВІДКЛЮЧЕННЯ



Для продовження терміну служби батареї, завжди відключайте ваги після використання, натиснувши кнопку «ON/OFF».

Примітка: коли на дисплеї з'явиться «0», натисніть кнопку «ON/OFF» (протягом 3 секунд), щоб вимкнути ваги.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ СИГНАЛИ



1. Замініть батарею.
2. Ваги перевантажено. Приберіть продукт, щоб уникнути поломки. Максимальна допустима вага вказана на вагах.

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

1. Чистіть ваги вологою тканиною. Не занурюйте ваги у воду і не використовуйте хімічні/абразивні чистячі засоби.
2. Всі пластикові деталі повинні бути очищені негайно після контакту з жирами, спеціями, і сильно приправленими/кольоровими продуктами. Уникайте контакту з кислотою цитрусових соків.
3. Завжди використовуйте ваги на жорсткій та плоскій поверхні. Не використовуйте на килимі.



model
SKE 205A/SKE 2050

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Mirta висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – **12 місяців** з дня придбання.

Даним гарантійним талоном Mirta підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений в авторизованому сервісному центрі. У разі відсутності сервісного центру у Вашому населеному пункті, звертайтеся за місцем продажу.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Ця гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талону із зазначенням найменування моделі, її серійного номеру, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Mirta залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли внаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;
 - неправильного встановлення, транспортування;
 - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т. п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
 - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
 - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
 - використання приладу в професійних цілях;
 - відхилення від Державних технічних стандартів живильних, телекомунікаційних і кабельних мереж;
 - виходу з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Ця гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

1. На виріб — **12 місяців** з дня його продажу (підтверджується товарним чеком).
2. На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини — **30 днів** з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
3. При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні зазначаються дата продажу та дата обміну товару.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельною мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

1. Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
2. У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.

IV. ВАЖЛИВО!

ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

1. Виріб не має цього гарантійного талону.
2. Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем.
3. Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
4. Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується договором або одноразовою угодою).
5. Без узгодження з продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).



model
SKE 205A/SKE 2050

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад, експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»);
- експлуатацією з порушенням вимог загальноприйнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації і т. д.;
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), що не відповідають вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійним лихом, пожежею і т. д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке інше.

VI. ЗАДЛЯ ВАШОЇ БЕЗПЕКИ!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених дистриб'ютором сервісних центрів Ви зможете дізнатися у Вашого продавця.



model
SKE 205A/SKE 2050

СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

МІСТО	НАЗВА СЦ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
ВІННИЦЯ	«СПЕЦІАЛІСТ»	вул. ПОРИКА, 1	(0432) 57-91-91
ДНІПРОПЕТРОВСЬК	«ДІНЕК»	вул. НАБ. ІМ. ЛЕНІНА, 17, оф.130	(056) 778-63-28, 778-63-25
ДНІПРОПЕТРОВСЬК	«УНІВЕРСАЛСЕРВІС»	вул. КОРОТКА, 41 А	(056) 790-04-60 (067) 636-95-28
ДОНЕЦЬК	«СХІД-СЕРВІС»	вул. ЖМУРИ, 1	(062) 302-75-69
ДОНЕЦЬК	«ДТС»	вул. ПАВЛА ПОПОВИЧА, 33	(062) 381-85-55
ЖИТОМИР	«СЛАВА-СЕРВІС»	вул. В. БЕРДИЧІВСЬКА, 67	(0412) 46-48-64
ЗАПОРІЖЖЯ	«АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР»	вул. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК	«МЕГАСТАЙЛ»	вул. ВОВЧИНСЬКОГО, 176	(0342) 77-33-22
КИЇВ	«ДТС»	вул. КИБАЛЬЧИЧА, 2 А	(044) 542-93-65, 542-79-40
КИЇВ	«ДТС»	вул. ТИМОШЕНКО, 9	(044) 501-91-33, 418-29-96
КИРОВОГРАД	«ЄВРОБИТТЕХ»	вул. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1 В	(093) 836-20-51
КИРОВОГРАД	СЦ «ОПТРОН»	пр-т КОМУНІСТИЧНИЙ, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22 (066)166-07-55, (098) 080-41-38
КОЛОМІЯ	«ПОГЛЯД»	вул. С. БАНДЕРИ, 73/2	(03433) 72-8-17
КРИВИЙ РІГ	«ЄВРОСЕРВІС»	пр-т ГАГАРИНА, 42	(056) 401-33-56
ЛУГАНСЬК	«ЛУГАНСЬК-СЕРВІС»	вул. РАДЯНСЬКА, 66	(0642) 31-64-70, 50-22-21
ЛУГАНСЬК	«ВОСТОЧНЫЙ»	вул. ЛОМОНОСОВА, 96 Ж	(0642) 33-02-42, 33-11-86 (0642) 49-42-17 (095) 386-89-85
ЛУЦЬК	«СЦ СЕРВІС-МАЙСТЕР»	пр-т ПЕРЕМОГИ, 24	(0332) 78-56-24, 78-56-25
ЛЬВІВ	ТЗОВ «КОРПОРАЦІЯ АЛЬЯНС СЕРВІС»	вул. ПІДГОЛОСКОМ, 15 А	(032) 244-53-44, 244-53-40 ф
ЛЬВІВ	«МІЛЛЕНІУМ»	вул. ГЕН. КУРМАНОВИЧА, 9	(032) 267-07-10, 267-63-26
ЛУБНИ	«СЕРВІС-КРЕДИТ»	вул. РАДЯНСЬКА, 42/1	(05361) 70-410, (067) 469-01-77
МАРІУПОЛЬ	«ЛОТОС»	б-р 50 РОКІВ ЖОВТНЯ, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
МУКАЧЕВО	«ТЕХНОГРАНД»	вул. НОВА, 7	(031) 511-55 (050) 432-65-25
МУКАЧЕВО	«ГАРАНТ-МУКАЧЕВО»	вул. БЕРЕГОВСЬКА, 12	(03131) 2-33-33
МИКОЛАЇВ	«МАЙСТЕР»	пр-т ЛЕНІНА, 2	(0512) 34-31-54, 44-12-01 ф
НІКОПОЛЬ	«МЕРЕЖА НИЗЬКИХ ЦІН №1»	вул. ШЕВЧЕНКА, 81 А	(05662) 4-67-64

УВАГА: список сервісних центрів знаходиться в стадії формування і постійно розширюється

model

SKE 205A/SKE 2050



СПИСОК СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

МІСТО	НАЗВА СЦ	АДРЕСА	ТЕЛЕФОН
НОВА КАХОВКА	«АСЦ ВІЗИТ СЕРВІС»	вул. ЛЕНІНА, 2	(05549) 7-18-72 (05549) 9-03-03
ОДЕСА	«ПРОФІ»	вул. ОСИПОВА, 19	(048) 784-08-37, 798-82-60
ПОЛТАВА	«ІНТЕРСЕРВІС»	вул. КРАСІНА, 71 А	(0532) 50-98-89, 69-42-62
РІВНЕ	«АДАМАНТ»	вул. ВІДИНСКАЯ, 10	(0362) 45-00-42
РІВНЕ	«МАЙСТЕРНЯ З РЕМОНТУ»	вул. ГРУШЕВСЬКОГО, 2 А	(096) 429-44-67
СЄВЕРОДОНЕЦЬК	«РБС»	вул. МЕНДЕЛЄЄВА, 46	(06452) 4-49-62
СІМФЕРОПОЛЬ	«ТЕЛЕСВІТ-СЕРВІС»	вул. КОВИЛЬНА, 72	(0652) 69-07-78
СІМФЕРОПОЛЬ	«АЛБІ»	вул. КЕЧКЕМЕТСЬКА, 198	(0652) 24-81-37
СУМИ	«ЕЛЬФ»	вул. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 86/1	(0542) 65-03-40
ТЕРНОПІЛЬ	«РАДІО-СЕРВІС»	вул. КИЇВСЬКА, 2	(0352) 26-76-26
УЖГОРОД	«МІЛЕНІУМ»	вул. ГАГАРІНА, 101	(031) 266-12-97
УЖГОРОД	«РЕМОНТ ДОМАШНЕЙ ТЕХНІКИ»	вул. ЛЕГОЦЬКОГО, 3/2	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07
УМАНЬ	«ЕЛЕКТРОН-СЕРВІС»	вул. ЛЕН. ІСКРИ, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34 (067) 470-39-57
ХАРКІВ	«ДІСА-СЕРВІС»	вул. ТОБОЛЬСЬКА, 69	(057) 764-57-89
ХЕРСОН	«ІНТЕР-СЕРВІС»	вул. КАРБИШЕВА, 28 А	(0552) 43-40-33
ХЕРСОН, пгт АНТОНІВКА	«ВІДЕО СТАР»	вул. КРИМСЬКА, 69	(0552) 36-07-63, 36-07-62
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ	«ТРИТОН-ЛТД»	вул. КУРЧАТОВА, 18	(0382) 78-37-73
ЧЕРКАСИ	«ФАБРИКА ПОБУТОВОГО СЕРВІСУ»	вул. ІЛЬІНА, 605	(0472) 38-31-24, 05-99-42 (0472) 54-01-24
ЧЕРКАСИ	«ЧП ЦАБИЙ»	вул. ХОМЕНКА, 17	(0472) 63-69-01
ЧЕРНІГІВ	«ВЕНА-СЕРВІС»	вул. ПРОЕКТНА, 1	(0462) 601-585
ЧЕРНІГІВ	«ЕЛВІРА»	вул. ШЕВЧЕНКА, 12	(0462) 65-11-32
ЧЕРНІВЦІ	«ЕЛЕКТРОСЕРВІС»	вул. Л. КОБИЛИЦІ, 105	(0372) 90-81-89, (066) 660-41-61
ЧЕРНІВЦІ	«ФОКСТРОТ-СЕРВІС»	вул. Головна, 265	(0372) 584-301
МІНСЬК	ОДО «ЦВЕТСЕРВІС»	вул. Я. КОЛАСА, 52	+375 17 262-65-66 +375 17 262-11-11

УВАГА: список сервісних центрів знаходиться в стадії формування і постійно розширюється





КУХОННЫЕ ВЕСЫ



SKE 205A



SKE 2050

Инструкция по эксплуатации


**Благодарим Вас за покупку данного изделия.
Чтобы обеспечить его нормальное использование, рекомендуем
внимательно и полностью прочесть прилагаемую инструкцию**

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ

1. Весы указывают объем воды и молока.
2. Возможны две системы измерения веса (граммы и фунты).
3. Возможны две системы измерения объема (миллилитры и пинты).
4. Низкий уровень энергопотребления/индикатор перегрузки.
5. Высокая точность измерения.
6. С функцией тары.
7. Автоотключение.


БАТАРЕЯ



Литиевая батарея 1 шт. (CR2032)

Пожалуйста, удалите изоляционный лист из контактов батареи перед использованием, соблюдать полярность.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ



1. Откройте крышку отсека батареи на задней стороне весов.
2. Отогните маленькую черную кнопку наружу, тогда батарея выйдет. Будьте внимательны, не погните контакт.
3. Установите новую батарею, поставив одну сторону батареи под контакт и нажмите на другую сторону.

ЖК-ДИСПЛЕЙ




model

SKE 205A/SKE 2050


Mirta®

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ


РЕЖИМЫ РАБОТЫ



Режим взвешивания




Режим взвешивания молока



Режим взвешивания воды


КНОПКА СМЕНЫ СИСТЕМ ИЗМЕРЕНИЯ



В нижней части корпуса весов находится кнопка переключения, она показана на рисунке.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ВЕСА

Если шкала с обеими системами измерения: метрической (G, ML) или имперической (LB, fl), нажмите кнопку «MODE», чтобы выбрать режим работы (взвешивание, объем молока, объем воды), затем нажмите кнопку  для переключения между двумя системами.




- › При установке G, как единицы веса, единица объема будет «мл»;
- › При установке LB, как единицы веса, единица объема будет «fl».

Примечание: система измерения прибора зависит от места продажи или требований поставщика.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАЧАЛО ВЗВЕШИВАНИЯ



1. РЕЖИМЫ ВЗВЕШИВАНИЯ

А. Установите весы на твердую и плоскую поверхность.

В. Поставьте чашу (если используется) перед включением.

С. Нажмите кнопку «ON/OFF», чтобы войти в режим взвешивания.

Д. Дождитесь пока дисплей покажет всю информацию.

Е. Загрузите продукты в чашу, дисплей покажет вес.


Ф. Если Вы взвешиваете воду или молоко, выберите соответствующий режим, нажав кнопку «MODE». Объем будет показан на дисплее.

model

SKE 205A/SKE 2050

Mirta®

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ



2. РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ОБЪЕМА

А. Установите весы на твердую и плоскую поверхность.

В. Нажмите кнопку «ON/OFF», чтоб отключить весы.

С. Дождитесь пока дисплей покажет «0» и нажмите кнопку «MODE», чтоб выбрать режим «Вода» или «Молоко».

Д. Поставьте чашу с жидкостью на платформу весов.

Е. Нажмите кнопку «ZERO», чтоб скинуть показатель дисплея на «0».

Ф. Перелейте жидкость в чашу, дисплей покажет объем жидкости.


Г. Нажмите кнопку «MODE», чтоб выбрать режим взвешивания.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

«НОЛЬ» ИЛИ «ФУНКЦИЯ ТАРА»

Эта функция позволяет взвешивать разные продукты в последовательном порядке, не убирая предыдущую порцию продуктов с весов.

Положите первую порцию продуктов на весы. Потом нажмите кнопку «ZERO», чтоб сбросить показатель дисплея на «0» перед добавлением следующего продукта. Вы можете повторить эту операцию, чтоб продолжать добавлять продукты для взвешивания.



РЕЖИМ 1. Функция «Ноль»

Эта функция используется, когда общий вес всех продуктов меньше 4% от максимального веса взвешивания. (4% = 80 г при максимальном весе взвешивания 2 кг или 200 г при максимальном весе взвешивания 5 кг). Каждый раз при нажатии на кнопку «ZERO» на дисплее будет отображаться «-----» или «0g». «-----» означает, что вес нестабильный, пожалуйста, подождите. В левом нижнем углу дисплея появится символ «0g» или «0», указывающий на то, что используется функция «Ноль». Максимальный вес взвешивания не меняется.


РЕЖИМ 2. Функция «Тара»

Эта функция используется, когда общий вес всех продуктов превышает 4% от максимального веса взвешивания. (4% = 80 г при максимальном весе взвешивания 2 кг или 200 г при максимальном весе взвешивания 5 кг). Каждый раз при нажатии на кнопку «ZERO» на дисплее будет отображаться «-----» или «0g». «-----» означает, что вес нестабильный, пожалуйста, подождите. В левом нижнем углу дисплея появится символ «0g» или «0», указывающий на то, что используется функция «Тара». Максимальный вес взвешивания уменьшается на общий вес всех продуктов на весах.

При этом условии:


Нажав «ZERO», Вы можете увидеть общий вес всех продуктов. Если Вы хотите взвесить еще продукты, просто нажмите «ZERO» еще раз и дисплей обнулится.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



Автовыключение происходит, если дисплей показывает «0» или показывает один и тот же вес более 2 минут.


РУЧНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ



Для продления срока службы батареи, всегда отключайте весы после использования, нажав кнопку «ON/OFF».

Примечание: когда на дисплее появится «0», нажмите кнопку «ON/OFF» (в течение 3 секунд) для выключения весов.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ



1. Замените батарею.
2. Весы перегружены. Уберите продукт, чтобы избежать поломки. Максимальный допустимый вес указан на весах.

ЧИСТКА И УХОД

1. Чистите весы влажной тканью. НЕ погружайте весы в воду и не используйте химические/абразивные чистящие средства.
2. Все пластиковые детали должны быть очищены немедленно после контакта с жирами, специями и весьма приправленными/цветными продуктами. Избегайте контакта с кислотой цитрусовых соков.
3. Всегда используйте весы на жесткой и плоской поверхности. Не используйте на ковре.



model
SKE 205A/SKE 2050

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Mirta выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Гарантия на все изделия – **12 месяцев** со дня приобретения.

Данным гарантийным талоном Mirta подтверждает исправность данного изделия и берет на себя обязательства по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя. Гарантийный ремонт может быть произведен только в авторизованном сервисном центре. В случае отсутствия сервисного центра в Вашем населенном пункте, обращайтесь в место продажи.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Настоящая гарантия имеет силу при соблюдении следующих условий:
 - правильное и четкое заполнение гарантийного талона с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи и печати фирмы-продавца в гарантийном талоне и отрывных купонах;
 - наличие оригинала квитанции (чека), содержащей дату покупки.
2. Mirta оставляет за собой право отказа в гарантийном обслуживании в случае непредставления вышеуказанных документов или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.
3. Гарантия не включает периодическое обслуживание, установку, настройку изделия на дому у владельца.
4. Не подлежат гарантийному ремонту изделия с дефектами, которые возникли вследствие:
 - механических повреждений;
 - несоблюдений условий эксплуатации или ошибочных действий владельца;
 - неправильной установки, транспортировки;
 - стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т.п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и производителя;
 - попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
 - использования прибора в профессиональных целях;
 - отклонений от Государственных технических стандартов питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - выхода из строя деталей, имеющих ограниченный срок службы.
5. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

model

SKE 205A/SKE 2050

Mirta®

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

I. СРОК ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И СООТВЕТСТВИЯ ЗАЯВЛЕННОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ СОСТАВЛЯЕТ:

1. На изделие — **12 месяцев** со дня его продажи (подтверждается товарным чеком).
2. На замененные после истечения гарантийного срока узлы, агрегаты и запасные части — **30 дней** со дня их установки в изделие (подтверждается в гарантийном талоне соответствующей отметкой и круглой печатью сервисного предприятия).
3. При обмене товара на аналогичную модель в гарантийном талоне вписываются дата продажи и дата обмена товара.

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНЗИИ

С целью усиления ответственности экспертов за экспертное заключение, претензии касающиеся качества изделия и его технического состояния, принимаются только в специализированных сервисных центрах, а также в сервисных отделах розничной торговой сети, где было приобретено изделие.

III. ПРОВЕДЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО РЕМОНТА:

Гарантийный ремонт изделия осуществляется указанным в гарантийном талоне или другим уполномоченным сервисным предприятием.

В случае проведения гарантийного ремонта гарантийный срок на само изделие и его комплектующие части, которые не были заменены при ремонте, продлевается на срок нахождения изделия в ремонте.

IV. ВАЖНО!

ГАРАНТИЯ НА ИЗДЕЛИЕ ТЕРЯЕТ СИЛУ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ:

1. Изделие не имеет этого гарантийного талона.
2. Гарантийный талон заполнен частично или неправильно и/или с исправлениями без их подтверждения Продавцом.
3. Серийный номер на изделии удален или поврежден, если он там был предусмотрен и ранее был записан в гарантийном талоне.
4. Ремонтные работы проведены сервисным центром, не уполномоченным на данный вид деятельности (подтверждается Договором или одноразовым соглашением).
5. Без согласования с Продавцом в изделие внесены конструктивные изменения (подтверждается экспертным заключением).



model
SKE 205A/SKE 2050

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. ГАРАНТИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ ИЗДЕЛИЯ КАЧЕСТВУ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА СЛУЧАИ, КОГДА НЕИСПРАВНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЫЛА ВЫЗВАНА:


- небрежным обращением с ним и неправильной его эксплуатацией (например, эксплуатация в условиях «не бытового характера», где использование изделия недопустимо из-за изменения его статуса «прибора бытового назначения»);
- эксплуатацией с нарушением требований общепринятых правил безопасности при эксплуатации электрических приборов, несоблюдением инструкции по монтажу и эксплуатации, и т. д.;
- неправильными монтажными и/или пусконаладочными работами;
- транспортными и механическими повреждениями;
- использованием некачественных или неподходящих расходных материалов;
- подключением изделия к коммуникациям и системам (электропитание, водопровод, канализация), не соответствующим требованиям национальных государственных стандартов;
- природными явлениями, стихийными бедствиями, пожарами и т. д.;
- попаданием в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.п.

VI. ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Ремонт и обслуживание изделий должны осуществляться только специалистами сервисных центров, обученными и аттестованными на проведение подобных работ.

Пожалуйста, спрашивайте у продавца информацию о ближайшем сервисном центре, уполномоченном на проведение монтажных и/или пусконаладочных работ.

Адреса и телефоны дополнительных уполномоченных дистрибьютором сервисных центров Вы можете узнать у Вашего продавца.





model
SKE 205A/SKE 2050

СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
ВИННИЦА	«СПЕЦИАЛИСТ»	ул. ПОРИКА, 1	(0432) 57-91-91
ДНЕПРОПЕТРОВСК	«ДИНЭК»	ул. НАБ.ИМ.ЛЕНИНА, 17, ф.130	(056) 778-63-28, 778-63-25
ДНЕПРОПЕТРОВСК	«УНИВЕРСАЛСЕРВИС»	ул. КОРОТКАЯ, 41 А	(056) 790-04-60 (067) 636-95-28
ДОНЕЦК	«ВОСТОК-СЕРВИС»	ул. ЖМУРЫ, 1	(062) 302-75-69
ДОНЕЦК	«ДТС»	ул. ПАВЛА ПОПОВИЧА, 33	(062) 381-85-55
ЖИТОМИР	«СЛАВА-СЕРВИС»	ул. Б.БЕРДИЧЕВСКАЯ, 67	(0412) 46-48-64
ЗАПОРОЖЬЕ	«АЛЬФАТЕХНОЦЕНТР»	ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
ИВАНО-ФРАНКОВСК	«МЕГАСТАЙЛ»	ул. ВОВЧИНСКАЯ, 176	(0342) 77-33-22
КИЕВ	«ДТС»	ул. КИБАЛЬЧИЧА, 2 А	(044) 542-93-65, 542-79-40
КИЕВ	«ДТС»	ул. ТИМОШЕНКО, 9	(044) 501-91-33, 418-29-96
КИРОВОГРАД	«ЕВРОБИТТЕХ»	ул. ЛУНАЧАРСКОГО, 1 В	(093) 836-20-51
КИРОВОГРАД	СЦ «ОПТРОН»	пр-т КОММУНИСТИЧЕСКИЙ, 1	(0522) 24-96-47, 24-45-22 (066) 166-07-55, (098) 080-41-38
КОЛОМЫЯ	«ПОГЛЯД»	ул. С.БАНДЕРЫ, 73/2	(03433) 72-8-17
КРИВОЙ РОГ	«ЕВРОСЕРВИС»	пр-т ГАГАРИНА, 42	(056) 401-33-56
ЛУГАНСК	«ВОСТОЧНЫЙ»	ул. ЛОМОНОСОВА, 96 Ж	(0642) 33-02-42, 33-11-86 (0642) 49-42-17 (095) 386-89-85
ЛУГАНСК	«ЛУГАНСК-СЕРВИС»	ул. СОВЕТСКАЯ, 66	(0642) 31-64-70, 50-22-21
ЛУЦК	«СЦ СЕРВИС-МАЙСТЕР»	пр-т ПОБЕДЫ, 24	(0332) 78-56-24, 78-56-25
ЛЬВОВ	ТЗОВ «КОРПОРАЦИЯ АЛЬЯНС СЕРВИС»	ул. ПИДГОЛОСКОМ 15 А	(032) 244-53-44, 244-53-40 ф
ЛЬВОВ	«МИЛЛЕНИУМ»	ул. ГЕН.КУРМАНОВИЧА, 9	(032) 267-07-10, 267-63-26
ЛУБНЫ	«СЕРВИС-КРЕДИТ»	ул. СОВЕТСКАЯ, 42/1	(05361) 70-410, (067) 469-0-177
МАРИУПОЛЬ	«ЛОТОС»	б-р 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 32/18	(0629) 49-30-05, 49-30-06
МУКАЧЕВО	«ТЕХНОГРАНД»	ул. НОВАЯ, 7	(031) 511-55 (050) 432-65-25
МУКАЧЕВО	«ГАРАНТ-МУКАЧЕВО»	ул. БЕРЕГОВСКАЯ, 12	(03131) 2-33-33
НИКОЛАЕВ	«МАЙСТЕР»	пр-т ЛЕНИНА, 2	(0512) 34-31-54, 44-12-01 ф
НИКОПОЛЬ	«МЕРЕЖА НИЗЬКИХ ЦІН №1»	ул. ШЕВЧЕНКО, 81 А	(05662) 4-67-64

ВНИМАНИЕ: список сервисных центров находится в стадии формирования и постоянно расширяется

model

SKE 205A/SKE 2050



СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
НОВАЯ КАХОВКА	«АСЦ ВИЗИТ СЕРВИС»	ул. ЛЕНИНА, 2	(05549) 7-18-72, 9-03-03
ОДЕССА	«ПРОФИ»	ул. ОСИПОВА, 19	(048) 784-08-37, 798-82-60
ПОЛТАВА	«ИНТЕРСЕРВИС»	ул. КРАСИНА, 71 А	(0532) 50-98-89, 69-42-62
РОВНО	«АДАМАНТ»	ул. ВИДИНСКАЯ, 10	(0362) 45-00-42
РОВНО	«МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ»	ул. ГРУШЕВСКОГО, 2 А	(096) 429-44-67
СЕВЕРОДОНЕЦК	«РБС»	ул. МЕНДЕЛЕЕВА, 46	(06452) 4-49-62
СИМФЕРОПОЛЬ	«ТЕЛЕМИР-СЕРВИС»	ул. КОВЫЛЬНАЯ, 72	(0652) 69-07-78
СИМФЕРОПОЛЬ	«АЛБИ»	ул. КЕЧКЕМЕТСКАЯ, 198	(0652) 248-137
СУМЫ	«ЭЛЬФ»	ул. ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ, 86/1	(0542) 650-340
ТЕРНОПОЛЬ	«РАДИО-СЕРВИС»	ул. КИЕВСКАЯ, 2	(0352) 26-76-26
УЖГОРОД	«МИЛЕНИУМ»	ул. ГАГАРИНА, 101	(031) 266-12-97
УЖГОРОД	«РЕМОНТ ДОМАШНЕЙ ТЕХНИКИ»	ул. ЛЕГОЦКОГО 3/2	(0312) 65-42-66 (099) 557-53-07
УМАНЬ	«ЭЛЕКТРОН-СЕРВИС»	ул. ЛЕН. ИСКРЫ, 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34 (067) 470-39-57
ХАРЬКОВ	«ДИСА-СЕРВИС»	ул. ТОБОЛЬСКАЯ, 69	(057) 764-57-89
ХЕРСОН	«ИНТЕР-СЕРВИС»	ул. КАРБЫШЕВА, 28 А	(0552) 43-40-33
ХЕРСОН, ПГТ АНТОНОВКА	«ВИДЕО СТАР»	ул. КРЫМСКАЯ, 69	(0552) 36-07-63, 36-07-62
ХМЕЛЬНИЦКИЙ	«ТРИТОН-ЛТД»	ул. КУРЧАТОВА, 18	(0382) 78-37-73
ЧЕРКАССЫ	«ФАБРИКА БЫТОВОГО СЕРВИСА»	ул. ИЛЬИНА, 605	(0472) 38-31-24, 05-99-42 (0472) 54-01-24
ЧЕРКАССЫ	«ЧП ЦАБИЙ»	ул. ХОМЕНКО, 17	(0472) 63-69-01
ЧЕРНИГОВ	«ВЕНА-СЕРВИС»	ул. ПРОЕКТНАЯ, 1	(0462) 601-585
ЧЕРНИГОВ	«ЭЛВИРА»	ул. ШЕВЧЕНКО, 12	(0462) 65-11-32
ЧЕРНОВЦЫ	«ЭЛЕКТРОСЕРВИС»	ул. Л. КОБЫЛИЦЫ, 105	(0372) 908-18-9 (066) 660-41-61
ЧЕРНОВЦЫ	«ФОКСТРОТ-СЕРВИС»	ул. Головна, 265	(0372) 584-301
МИНСК	ОДО «ЦВЕТСЕРВИС»	ул. Я.КОЛАСА, 52	+375 17 262-65-66 +375 17 262-11-11

ВНИМАНИЕ: список сервисных центров находится в стадии формирования и постоянно расширяется



model
SKE 205A/SKE 2050

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул

Производственный номер

Дата продажи

Штамп магазина

Подпись продавца

Подпись покупателя, подтверждающая ознакомление и согласие с условиями бесплатного сервисно-технического обслуживания изделия, а также отсутствие претензий к внешнему виду и цвету изделия.

model

SKE 205A/SKE 2050

Mirta®

ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН

Mirta®

ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН № 3

Артикул

Производственный номер

Адрес/телефон клиента

Дата приема

Дата выдачи

Дефект

Подпись, печать

Mirta®

ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН № 2

Артикул

Производственный номер

Адрес/телефон клиента

Дата приема

Дата выдачи

Дефект

Подпись, печать

Mirta®

ГАРАНТИЙНЫЙ КУПОН № 1

Артикул

Производственный номер

Адрес/телефон клиента

Дата приема

Дата выдачи

Дефект

Подпись, печать

